

Instrucciones de uso para una correcta utilización de los asientos delanteros giratorios



1. Antes de girar los asientos delanteros, el vehículo tendrá que estar con el motor parado, el freno de mano activado y con una velocidad puesta.

2. Para girar los asientos delanteros, el freno de mano se debe desactivar y volver a activar una vez girado el asiento.



3. El sistema de elevación de asiento se tendrá que encontrar en su punto más alto para poder realizar el giro sin interferencias.

4. Para poder girar los asientos será necesario el desbloqueo de los mismos mediante la palanca roja que se encuentra bajo ellos.

5. A la hora de circular asegurarse de que el asiento quede correctamente anclado en su posición de bloqueo.

6. En ningún caso se podrá circular con el asiento en una posición distinta a la de la marcha.