

TU CAMPER BY TINKERVAN

FORD TRANSIT CUSTOM
FORD TOURNEO CUSTOM




BY **TINKERVAN**
CAMPER LIFE DREAMS




CON- TENI- DO

1 / ILUMINACIÓN	3
2 / RELÉ DE CARGA AUTOMÁTICO	
3 / BOX DE HERRAMIENTAS DEL VEHÍCULO	4
4 / BATERÍA AUXILIAR	
5 / CONECTORES 12V Y USB DOBLES	5
6 / INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6
7 / CALEFACCIÓN ESTACIONARIA	7

1



2



1 / ILUMINACIÓN

(de serie en el equipamiento)


- Luces interiores led.
- Flexo led. (Sólo compatible con techo elevable)

2 / RELÉ DE CARGA AUTOMÁTICO

(de serie en el equipamiento)

Ubicado bajo el asiento del conductor, junto a batería auxiliar.

3




Box herramientas

3 / BOX DE HERRAMIENTAS DEL VEHÍCULO

(de serie en el equipamiento)

Ubicado debajo del asiento de pasajeros que hay detrás del asiento de conductor.

4



Batería auxiliar

Centralita de baterías


4 / BATERÍA AUXILIAR

(de serie en el equipamiento)

Ubicada bajo el asiento del conductor.

- Centralita de baterías (permite la visualización de los voltajes de la batería principal 1 y de la auxiliar 2). Esta centralita está ubicada en el pilar delantero izquierdo, detrás del asiento del conductor.

5




5 / CONECTORES 12V Y USB DOBLES

(de serie en el equipamiento)

- 12V máximo 20A. **Ubicados en el guarnecido lateral derecho del maletero.**
- USB doble. **Ubicado en el guarnecido lateral derecho del maletero junto al altavoz.**

* En la versión con aire acondicionado para las plazas traseras y con sistema de cama FlexiBed BY TINKERVAN, se añadirá un conector de 12V que irá ubicado en el guarnecido trasero izquierdo del maletero.



6 / INSTALACIONES ELÉCTRICAS

A Ubicados en el peldaño de acceso al puesto de copiloto, bajo tapa original.

De serie en el equipamiento: Caja de fusibles 1, protector de baterías 2

Opcional: Cargador de baterías 3, PIA 220V 4, inverter 5

B Ubicados en el lateral izquierdo del asiento del copiloto.

Opcional:

Enchufe interior 220V 6


Enchufe interior salida inverter 7

Interruptor remoto inverter 8

C Ubicado en el paragolpes trasero, lado derecho.

Opcional: Conector exterior 220V

7



7 / CALEFACCIÓN ESTACIONARIA (opcional)

Ubicada en los bajos de la carrocería, en el lateral derecho.


- Mando calefacción con conector doble USB y sonda.

Ubicados de serie en el lateral superior izquierdo, tras asiento del conductor.

- Salida calefacción. **Ubicada en el escalón que hay detrás del asiento del copiloto. No poner ningún elemento que obstruya esta salida de aire.**
- Aspiración aire. **Ubicada bajo el asiento del copiloto. No poner ningún elemento que obstruya esta aspiración de aire.**

* Si el vehículo lleva instalado el techo elevable y además incluye de serie el aire acondicionado para las plazas traseras, el mando de la calefacción con conector doble USB y la sonda irán ubicados en el lateral superior derecho (tras asiento del copiloto).

7A



7A / CALEFACCIÓN ESTACIONARIA EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES (opcional)

Ubicada en los bajos de la carrocería, en el lateral derecho.

- Mando calefacción con conector doble USB y sonda.

Ubicados de serie en el lateral superior izquierdo, tras asiento del conductor.

- Salida calefacción. **Ubicada en el escalón que hay detrás del asiento del copiloto. No poner ningún elemento que obstruya esta salida de aire.**
- Aspiración aire. **Ubicada delante del pase de ruedas trasero derecho. No poner ningún elemento que obstruya esta aspiración de aire.**

* Si el vehículo lleva instalado el techo elevable y además incluye de serie el aire acondicionado para las plazas traseras, el mando de la calefacción con conector doble USB y la sonda irán ubicados en el lateral superior derecho (tras asiento del copiloto).



C A M P E R
L I F E
D R E A M S



BY **TINKERVAN**
CAMPER LIFE DREAMS