

TU CAMPER BY TINKERVAN

CITROËN SPACETOURER
CITROËN JUMPY




BY **TINKERVAN**
CAMPER LIFE DREAMS




CON- TENI- DO

1 / ILUMINACIÓN	3
2 / RELÉ DE CARGA AUTOMÁTICO, CAJA FUSIBLES Y PROTECTOR DE BATERÍAS	
3 / BOX DE HERRAMIENTAS DEL VEHÍCULO	4
4 / BATERÍA AUXILIAR	
5 / CONECTORES 12V Y USB DOBLES	5
6 / INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6
7 / CALEFACCIÓN ESTACIONARIA	7

1



2

**1 / ILUMINACIÓN**


(de serie en el equipamiento)

- Luces interiores led.
- Flexo led. (Sólo compatible con techo elevable)

**2 / RELÉ DE CARGA AUTOMÁTICO + CAJA FUSIBLES +
PROTECTOR DE BATERÍAS** (de serie en el equipamiento)

- A** Ubicado en el vano motor, bajo el capó del vehículo.
- B** Ubicados en el peldaño de acceso al puesto de conducción, bajo tapa original.

3




Box herramientas

3 / BOX DE HERRAMIENTAS DEL VEHÍCULO

(de serie en el equipamiento)

Ubicado debajo del asiento de pasajeros que hay detrás del asiento del conductor.

4



Centralita de baterías


Batería auxiliar

4 / BATERÍA AUXILIAR (de serie en el equipamiento)

Ubicada en los bajos de la carrocería, tras depósito de combustible.

- Centralita de baterías (permite la visualización de los voltajes de la batería principal 1 y de la auxiliar 2). Esta centralita está ubicada en el pilar delantero izquierdo, detrás del asiento del conductor.

5



5 / CONECTORES 12V Y USB DOBLES (de serie en el equipamiento)

- 12V máximo 20A.
- USB doble.


Ubicados según se indica en la imagen.

Los conectores 12V originales ● son los propios del vehículo, (no confundir con los que se incluyen en el equipamiento).

* Los conectores de 12V y USB ubicados en el pilar delantero izquierdo cambiarán de ubicación en función del vehículo de base y se colocarán en el panel lateral izquierdo (tras asiento de conductor).

* Los conectores de 12V y USB ubicados en el guarnecido trasero derecho (maletero) cambiarán de ubicación en función del vehículo de base y se colocarán en el panel trasero derecho (maletero).

6



6 / INSTALACIONES ELÉCTRICAS (opcional)

A Ubicado en el paragolpes delantero, lado izquierdo.

Conector exterior 220V.

(En el equipamiento se incluye un cable de conexión específico).

B Estos equipos están ubicados tras el asiento del conductor.


Enchufe interior 220V ①
Enchufe interior salida inverter ②
Interrupor remoto inverter ③

Estos equipos están ubicados bajo el asiento del conductor.

PIA 220V ④, cargador de baterías ⑤, inverter ⑥

7

Mando calefacción
con conector doble USB



Sonda calefacción

Calefacción

Salida aire calefacción

Aspiración aire calefacción

7 / CALEFACCIÓN ESTACIONARIA (opcional)

Ubicada en los bajos de la carrocería, en el lateral izquierdo.

- Mando calefacción con conector doble USB y sonda.
- Salida calefacción. **IMPORTANTE: No poner ningún elemento que obstruya esta salida de aire.**
- Aspiración aire. **IMPORTANTE: No poner ningún elemento que obstruya esta aspiración de aire.**

Mando calefacción con conector doble USB y sonda, la salida calefacción y la aspiración aire, están ubicados en el interior del vehículo.

C A M P E R
L I F E
D R E A M S



BY **TINKERVAN**
CAMPER LIFE DREAMS