

# TU CAMPER BY TINKERVAN

TOYOTA PROACE CITY




BY **TINKERVAN**  
CAMPER LIFE DREAMS



# CON- TENI- DO

1 / ILUMINACIÓN .....	3
2 / CARGADOR BATERÍA AUXILIAR .....	
3 / BATERÍA AUXILIAR + RELÉ DE CARGA AUTOMÁTICO + CAJA DE FUSIBLES + PROTECTOR DE BATERÍAS .....	4
4 / CONECTORES 12V Y USB DOBLES .....	5
5 / CALEFACCIÓN ESTACIONARIA .....	6

1




Luz LED interior

Flexos LED

### 1 / ILUMINACIÓN (de serie en el equipamiento)

- Luz interior LED **ubicada en la zona central del techo original**. Si el vehículo original lleva techo panorámico (cristal central) esta luz interior se ubicará en la consola central del mismo.
- Flexos LED **ubicados en los pilares traseros de la carrocería**.

2




Cargador batería auxiliar

### 2 / CARGADOR BATERÍA AUXILIAR portátil (opcional)

**Este accesorio es portátil, por lo que no dispone de una ubicación en concreto.**

- \* Dispone de un conector que va fijado al guarnecido inferior del acceso al puesto de conducción (a la izquierda de la base del asiento del conductor).

# 3




### 3 / BATERÍA AUXILIAR + RELÉ DE CARGA AUTOMÁTICO + CAJA DE FUSIBLES + PROTECTOR DE BATERÍAS (de serie en el equipamiento)

- Batería auxiliar ①, protector de baterías ② y caja de fusibles ③. Ubicados bajo el asiento del conductor.

- El relé de carga automático ④. Ubicado en el vano motor, bajo el capó del vehículo.
- Centralita de baterías ⑤, (permite la visualización de los voltajes de la batería principal 1 y de la auxiliar 2). Ubicada en el pilar delantero izquierdo, detrás del asiento del conductor.

## 4

**4 / CONECTORES 12V Y USB DOBLES** (de serie en el equipamiento)


- 12V máximo 20A.

En el vehículo de versión larga, están ubicados en el guarnecido izquierdo del maletero. Para los modelos de versión corta, uno de ellos estará ubicado en el guarnecido derecho del maletero.

- USB doble.

Dos de estos conectores están ubicados uno en cada guarnecido de maletero (tras plazas de viaje traseras). El tercer conector está ubicado en la parte inferior de la consola central que hay entre los asientos del conductor y copiloto.

# 5



## 5 / CALEFACCIÓN ESTACIONARIA (opcional) Ubicada en los bajos de la carrocería.

- Mando calefacción.

**Ubicado en la parte delantera derecha del guarnecido del techo original (tras asiento de copiloto).**

- Sonda calefacción.

**Ubicada junto al mando de la calefacción.**

- Salida aire calefacción. **Ubicada en el guarnecido trasero derecho del maletero (junto al cristal lateral).**

**No poner ningún elemento que obstruya esta salida de aire.**

- Aspiración aire calefacción. **Ubicada en el interior del guarnecido trasero izquierdo del maletero.**

**No poner ningún elemento que obstruya esta salida de aire.**

A person wearing a backpack and a cap stands on the edge of a dark rock peak, looking out over a vast landscape. The sky is a warm, golden-orange color with scattered white clouds. The overall mood is one of adventure and freedom.

C A M P E R  
L I F E  
D R E A M S

 **TOYOTA**

BY **TINKERVAN**  
CAMPER LIFE DREAMS